


KOHLER®

TROUSSE DE MANETTES
©DISNEY

PIÈCES DE REMPLACEMENT

K#

K-15850-3D-**-AA



**Pour commander, vous devez spécifier le code du fini et de la couleur.

116772-8-AA (-)